

Postup reštartu zariadenia antény pomocou POE.

Pokiaľ sa neviete pripojiť na internet, skúste reštartovať napájač vonkajšej antény. Anténa je napájaná POE adaptérom, ktorý máte umiestnený niekde vo vnútorných priestoroch domu, bytu... Výrobca dodáva viacej typov POE adaptérov. Najpoužívanejšie POE sú tieto:



Každý z adaptérov je pripojený do elektrickej siete 220V. Na reštart antény stačí vytiahnuť zdroj z elektrickej siete, počkať kým nezhasne indikačná LED dióda. Po zhasnutí odpojte FTP káble zapojené do portu POE a portu LAN. Potom pripojte FTP káble naspäť do portov. Dajte si pozor aby ste neprehodili FTP káble. Čierny FTP kábel z vonkajšej antény musí byť zapojený do portu POE. A šedý FTP kábel z wifi routra, switchu do portu LAN. Následne môžete zdroj pripojiť späť do elektrickej siete. Ak Vám internet po reštarte vonkajšej antény stále nefunguje. Spravte reštart aj WIFI routra tak, že ho na cca. 10 sekúnd vytiahnete z elektrickej siete. Na 99% by Vám mal reštart antény pomôcť. Ak by ste mali stále problém s pripojením na internet aj po reštarte zariadení, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: 02 / 33 004 111.